


録画した映像を確認する。  
(マウス編)

## KDR-1004 「カレンダー検索」

時間検索機能を使って録画した映像を、マウスを利用して確認する。



ライブ画面中に、マウスカーソルが表示されてる状態で、右クリックします。




## KDR-1004 「カレンダー検索」

時間検索機能を使って録画した映像を、マウスを利用して確認する。




右クリックして各種コントロールパネルが表示されたら、  
下から3番目の【検索】にカーソルを合わせて①左クリックします。  
すると、右側に検索メニューの一覧が表示されるので、  
一番上の【カレンダー】にカーソルを合わせて②左クリックします。



## KDR-1004 「カレンダー検索」

時間検索機能を使って録画した映像を、マウスを利用して確認する。




カレンダーが表示されたら、【月】と【年】※1の右側にある上三角(▲)・下三角(▼)を①左クリックすると数値を上下できるので、それぞれ再生されたい年月にあわせませす。

年月の設定が完了すると、該当するカレンダー※2がに表示されるので、再生されたい日付の上で②左クリックします。

日付の指定が完了すると、時間毎に色別でグラフ※3が表示されるので、再生されたい時間帯の上で③左クリックします。

全ての設定が完了したら、【確認】にカーソルを合わせて④左クリックします。

※グラフの色は、どの録画モードで録画されたものかを現します。




## KDR-1004 「日付/時間検索」

時間検索機能を使って録画した映像を、マウスを利用して確認する。



ライブ画面中に、マウスカーソルが表示されてる状態で、右クリックします。




## KDR-1004 「日付/時間検索」

時間検索機能を使って録画した映像を、マウスを利用して確認する。



右クリックして各種コントロールパネルが表示されたら、  
下から3番目の【検索】にカーソルを合わせて①左クリックします。  
すると、右側に検索メニューの一覧が表示されるので、  
一番上の【日付/時間検索】にカーソルを合わせて②左クリックします。



時間検索機能を使って録画した映像を、マウスを利用して確認する。



日付/時間用のカレンダーが表示されたら、【月】と【年】※1の右側にある上三角(▲)・下三角(▼)を①左クリックすると数値を上下できるので、それぞれ再生されたい年月にあわせませす。

年月の設定が完了すると、該当するカレンダー※2に表示されるので、再生されたい日付の上で②左クリックします。

日付の指定が完了したら、【時】、【分】、【秒】※3の項目を、【月】、【年】と同様に③設定します。

全ての設定が完了したら、【確認】にカーソルを合わせて④左クリックします。

